

PROMAX

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

МАКСИСКУТЕР
PROMAX-HONDA
ADV 250 (49) EFI

PROMAX.SU



СОДЕРЖАНИЕ

1. Обычное дистанционное управление	2
2. Функции защиты от кражи	3
2.1 Ручная постановку на охрану.....	3
2.2 Автоматическая постановка на охрану.....	3
2.3 Снятие с охраны.....	4
3. Рабочие режимы	5
3.1 Электронный замок в выключенном состоянии (режим OFF).....	5
3.2 Электронный замок в состоянии зажигания (режим ON/ACC.....	5

1. Обычное дистанционное управление



Кнопка постановки на охрану

Кратковременное нажатие - один звуковой сигнал "пик", один раз мигает свет, включает функцию охраны.

Длительное нажатие в течение 3 секунд - вход в режим настройки чувствительности, требуется отключение блокировки.



Кнопка звукового сигнала

Кратковременное нажатие - три звуковых сигнала "пик", три раза мигает свет, включает функцию поиска автомобиля, определяет его местоположение.



Кнопка разблокировки

Кратковременное нажатие - два звуковых сигнала "пик", дважды мигает свет, активирует электромагнитный клапан, индикатор загорается.

2. Функции защиты от кражи

2.1 Ручная постановка на охрану:

1. Ручная постановка на охрану с использованием звука и света.
2. Кратковременное нажатие кнопки постановки на охрану включает функцию охраны.
3. Для срабатывания тревоги необходимо проверить сенсорное дистанционное управление. Если сенсор не обнаружен, тревога не срабатывает.
Время проверки - дважды за 1 секунду.
4. Если сенсор не обнаружен и мотоцикл вибрирует, первый раз - мигает свет в течение **3 секунд**, второй раз - мигает свет в течение **10 секунд**.

2.2 Автоматическая постановка на охрану:

1. Мигает свет без звукового сигнала.
2. При выключенном зажигании и отсутствии ручной постановки на охрану через **60 секунд** система автоматически включается.
3. Если сенсор не обнаружен и мотоцикл вибрирует, первый раз - мигает свет в течение **3 секунд**, второй раз - мигает свет в течение **10 секунд**.

2.3 Снятие с охраны:

1. В состоянии охраны, когда мотоцикл срабатывает на тревогу и мигает свет, можно нажать кнопку разблокировки, чтобы снять с охраны, при этом другие операции не выполняются.
2. В неактивном состоянии нажмите кнопку разблокировки, чтобы одновременно сработали электромагнитный клапан и индикатор, можно открыть замок зажигания.
3. Если нужно снова включить охрану, можно кратковременно нажать кнопку постановки на охрану; или подождать **60 секунд** для автоматического включения охраны.



3. Рабочие режимы

3.1 Электронный замок в выключенном состоянии (режим OFF):

1. В пределах диапазона действия сенсора активируется переключатель сенсора **(электромагнитный клапан, загорается индикатор LED)**, ручка замка зажигания может поворачиваться.
2. За пределами диапазона действия сенсора электромагнитный клапан немедленно отключается, индикатор LED одновременно гаснет.
3. Если сенсор находится за пределами диапазона действия, но сенсорный переключатель активирован, проверяется наличие сенсора **(электромагнитный клапан, индикатор LED загорается)**.

3.2 Электронный замок в состоянии зажигания (режим ON/ACC):

1. Не проверяется сенсорное дистанционное управление, сенсорное и обычное дистанционное управление не действуют на главный блок управления.
2. Электромагнитный клапан отключен, индикатор LED горит постоянно **(индикатор LED и индикатор сенсора)**.

